

BRAND	MODEL	TYPE	VISUAL	YEAR OF BUILD
Platenspelers				
Akai	AP100	draaitafel	grijs	1980
Aristona	8549	Platenspeler	Zwart/zilver	1975
Aristona	1312	draaitafel	zilver/woodcase	1976
Audio Reflex/Marantz	MR-116	Draaitafel	woodcase/zilver	jaren '70
Denon	DP-51F	Draaitafel	Zilver/woodcase	1981 - 1983
Denon	DP-40F	draaitafel	Zilver	
Denon	DP-35F	Draaitafel	zilver/woodcase	1986
Denon	DP-30L	draaitafel	zilver	1981
Dual	CS617Q	Draaitafel	zwart	1981 - 1982
Dual	CS617Q	draaitafel	zilver	1981 - 1982
Dual	1210	Platenspeler	Zwart/woodcase	1969 - 1971
Dual	CS506	draaitafel	zwart/antraciet	1979 - 1980
ERA	666	Platenspeler	Zilver/woodcase	1972
Erres	212	Platenspeler	Zwarte woodcase	1975
Erres	1222	draaitafel	woodcase/zwart	1976
Garrard	AT6	Platenspeler	Zilver/woodcase	1962
Garrard	SP25MKII	Platenspeler	Zilver/woodcase	1967 - 1970
Lenco	L75	Draaitafel	Woodcase/zilver	1972 - 1979
Lenco	L-90	Draaitafel	zwart	1975
Lenco	L-90	draaitafel	zwart/woodcase	1975
Lenco	L-236	Draaitafel	Zwart	1977 - 1979
Lenco	L-247	draaitafel	zwart	1979
Lenco	L-833 DD	draaitafel	zwart	1977
Lenco	L-833 DD	draaitafel	zwart	1977
Luxman	PD121	Platenspeler	woodcase/zilver	1975 - 1981
Luxman	PD272	Platenspeler	woodcase/zilver	1977 - 1982
Marlux	MX-56	Platenspeler	Zwart/woodcase	
Marlux	MX-66	Draaitafel	zwarfs/woodcase	1976
Mitsubishi	LT-100	Platenspeler	Zwart	
Philips	GA-230	Platenspeler	woodcase/zilver	1967 - 1969
Philips	212	Platenspeler	Zilver/zwart	
Philips	212	Platenspeler	woodcase/zilver	
Philips	222	Draaitafel	Zilver	
Philips	222	Draaitafel	Zilver	
Philips	222	Draaitafel	Zilver	
Philips	222	Draaitafel	Zilver	
Philips	222	Draaitafel	Zilver aluminium	1980
Philips	867	Draaitafel	Zilver	1978
Philips	209	Draaitafel	Zilver	1974
Philips	209	Draaitafel	Zilver	1974
Philips	GA146	draaitafel	woodcase/zilver	1968 - 1971
Philips	F7511	Draaitafel	Zilver	1982
Philips	202	Draaitafel	Zilver/woodcase	1969 - 1973
Philips	202	Draaitafel	Zilver/woodcase	1969 - 1973
Philips	202	Draaitafel	Zilver/woodcase	1969 - 1972
Philips	FP146	Platenspeler	Zilver	1985
Philips	FP142	Platenspeler	Zilver	
Philips	684	Platenspeler	antraciet	1979 - 1980
Philips	FP650	Platenspeler	zwart	1991 - 1994

Philips		Platenspeler	Zilver	
Philips	FP780	Platenspeler	Zwart	
Philips	F7215	Platenspeler		
Pioneer	PL-51A	Platenspeler	woodcase/zwart	1974
Revox	B790	Platenspeler	Grijs & handleiding	1977 - 1982
Rotel	RP-900	Platenspeler	Zwart/woodcase	1992 - 1997
Sansui	P-E750	Platenspeler	zwart	1991
Sony	PS-LX3	Platenspeler	Zilver	
Sony	PS-LX62	Platenspeler	zwart	
Technics	SL-D202	Platenspeler		
Technics	SL-1310	Platenspeler		
Technics	SLQ210	Platenspeler	Zilver	1985
Technics	SL-B210	Platenspeler	Zilver	
Technics	SL-D21	Platenspeler	Zilver	
Technics	SL-B210	Platenspeler	Zilver	
Technics	SL-230	draaitafel	zilver	1978 - 1979
Thorens	TD105	Platenspeler	Zwart	1977
Thorens	TD-110	Platenspeler	zwart	1977
Thorens	TD115	Draaitafel	Zwart	1977 - 1982
Thorens	TD165	Draaitafel	woodcase/zilver	1972 - 1976
Thorens	TD160 B MkII	draaitafel	zwart	1982 - 1985
Elementen				
Ortofon	VMS3MKII	in headshell	zwart	1980
Philips	GP412MkII	met nieuwe naald	Goud	1980
Philips	GP400MkI		Zwart/zilver	1974 - 1977
Philips	GP400MkII		Zwart/zilver	1987 - 1981
Philips	GP401		Zilver	1977 - 1981
Philips	412 III SE	in Yamaha headsh.	zwart/zilver	1982 - 1985
Pickering		met goede naald	Zilver	
Pickering		in headshell	Zilver	
Audio Technica	AT 30E MC	met goede naald	zwart	
Ortofon	VMS 20E-MKII	naald	zwart	1980
Yamaha	MC-7	MC Element	bruin	1980 - 1984
Phono amplifiers				
NAD	PP2	phono preamp	zwart	2009
Philips	PA915	phono voorverst.	Grijs	
Philips	22GA230	inbouw preamp	print	
Philips	22GA202	inbouw preamp	print	
Dynavox	TC-750	phono voorverst.	Zilver	
Cambridge Audio	640P	phono voorverst.	zwart	2010
Combi's				
Bang&Olufsen	Beocenter2800	Platenspelercombi	zilver	1978
Bang&Olufsen	Beocenter3500	Platenspelercombi	zilver	1972 - 1977
Bang&Olufsen	Beocenter4600	Platenspelercombi	zilver	1977 - 1980
Erres		Platenspelercombi	zwart plastic	

Toshiba	SM-290C	Platenspelercombi	Zilver/zwart	1974?
Wega	3205	Platenspelercombi	Zilver/woodcase	1970 - 1971
Yamaha	NS Series MC-40	Platenspelercombi	woodcase/zwart	1975
Cassette decks				
Akai	CS-M02	Cassette deck FL	Zilver	1980 - 1981
Akai	HX-27W	dubbeldeck FL	Zwart	1991 - 1996
Akai	GXC-710D	cassette deck FL	woodcase/zilver	1976-1978
Bang&Olufsen	Beocord 5000	Cassette deck TL	Zilver/woodcase	1976 - 1980
Denon	DR-M10HX	cassette deck FL	zwart	1989
Dual	C919	Cassette deck TL	Zwart/woodcase	1974 - 1978
JVC	TDX 401	Cassette deck FL	Zwart	1986 - 1987
JVC	TDX 501	Cassette deck FL	Zwart	1986 - 1987
JVC	KDV50	Cassette deck FL	Zilver	
Luxman	K-10	Cassette deck FL	Zilver	1979 - 1982
Luxman	K-111	Cassette deck FL	zwart aluminium	1988 - 1990
Luxman	K-117	Cassette deck FL	Zilver	1981 - 1983
Luxman	K-5	Cassette deck FL	Zilver	1978 - 1982
Luxman	K-322	Cassette deck FL	Zwart	1995 - 2000
Nakamichi	BX2	Cassette deck FL	zwart aluminium	1982 - 1983
Nakamichi	BX2	Cassette deck FL	zwart aluminium	1982 - 1983
Nakamichi	BX2	Cassette deck FL	zwart aluminium	1982 - 1983
Nakamichi	DR3	cassette deck FL	zwart aluminium	1992
Nakamichi	480	cassette deck FL	Zilver aluminium	1979 - 1982
Nakamichi	480	cassette deck FL	zwart aluminium	1979 - 1982
Nakamichi	480	cassette deck FL	Zilver aluminium	1979 - 1982
Nakamichi	580	Cassette deck FL	Zwart aluminium	1979 - 1982
Onkyo	TA-201	cassette deck FL	aluminium	1991 - 1995
Philips	N2543	Cassette deck FL	Zilver	1978
Philips	N2521	cassette deck TL	zwart/zilver	1977
Sony	TC-FX150	cassette deck FL	zwart	1987-1988
Sony	TC-134SD	Cassette deck TL	Zilver/woodcase	1972 - 1974
Technics	RS-TR256	dubbeldeck FL	zwart aluminium	
Yamaha	TC 800GL	design deck TL	zwart	1975 - 1978
Yamaha	KX-670	3-koppen/3-motor	zwart	1993 - 1996
Versterkers				
		Geint./voor/eind		
Akai	AM-U210	Versterker 30W	Zilver	1982 - 1983
Cambridge Audio	P500	Eindversterker 65W	Zwart	2002
Cambridge Audio	A500	versterker 65W	Zwart	2002
Cambridge Audio	Azur 640A	versterker 65W	Zilver	2005
Goodmans	Maxamp 30	versterker 15W	Woodcase/zilver	
Kenwood	KA-8100	versterker 75W	Zilver	1979
Kenwood	KA-400	versterker 45W	Zilver	1980 - 1982
Luxman	L-505V	Versterker 55W	Zilver/woodcase	1975
Luxman	707	Versterker 17W	Zilver	1969 - 1975
Luxman	L-200	Versterker 40W	Zilver	1982 - 1985
Luxman	LV-111	Versterker 45W	Zwart	1988 - 1990
Luxman	LV-112	Versterker 55W	Zwart	1988 - 1990
Luxman	LV-113	Versterker 65W	Zwart	1988 - 1992

Luxman	L-114A	Versterker 48W	Zilver	1980 - 1983
Luxman	A-312	Versterker 55W	Zwart aluminium	1994 - 2000
Luxman	L-30	Versterker 35W	Woodcase/zilver	1975 - 1977
Luxman	LV-103	versterker 50W	Zwart	1984 - 1987
Marantz	PM-65A	versterker		
NAD	3225 PE	Versterker 40W	Antraciet	1988 - 1989
Philips	305	MFB verst. 52W	Zilver	1980
Pioneer	SA500A	Versterker 13W	Zilver/woodcase	1973 - 1975
Sony	TA-F470	versterker 80W	Zwart	1990 - 1992
Sony	TA-212A	versterker 20W	Zilver	1978-1980
Sudgen	P28	eindversterker 50W	Zwart	1989
Yamaha	CX50	Voorverst./MFB	Zwart	1988 - 1990
Yamaha	A-1000	Versterker 120W	Zilver	1983 - 1984
Yamaha	AX390	Versterker 60W	Zwart	1996 - 1997
Receivers				
Akai	AA-R20	Receiver 26W	Zilver	1980
Akai	AA-8030	Receiver 25W	woodcase/zilver	1973
Bang&Olufsen	Beomaster1600	Receiver 15W	Zwart/woodcase	1971 - 1973
Bang&Olufsen	Beomaster1001	Receiver	Zilver/woodcase	1973 - 1976
Bang&Olufsen	Beomaster3000	Receiver	Zilver/woodcase	1969 - 1972
Bang&Olufsen	Beomaster2400	Receiver	Zilver/glas	1978
Bang&Olufsen	Beomaster3000	Receiver	Zilver/glas	1985 - 1987
Bang&Olufsen	Beomaster5000	Receiver 55W	Zilver/zwart	1984 - 1986
Bang&Olufsen	Beomaster3000-2	Receiver 40W	Zilver/woodcase	1969 - 1975
Bang&Olufsen	Beomaster4000	Receiver 60W	Zwart/woodcase	1972 - 1977
Bang&Olufsen	Beomaster1200	Receiver 20W	Zilver/woodcase	1969 - 1973
Bang&Olufsen	Beomaster1000	Receiver 15W	woodcase	1964 - 1971
Bang&Olufsen	Beomaster???	Receiver	woodcase/zilver	
Bang&Olufsen	Beomaster???	Receiver	woodcase/zilver	
Bang&Olufsen	Beomaster???	Receiver	woodcase/zwart	
Cambridge Audio	Azur 340R	AV Receiver 80W	Zilver	2008 -
Denon	AVR-1400	Receiver 95W	zwart	1997 - 1999
ITT	HIFI 8030	Receiver 50W	Zilver	1978
Kenwood	KR3130	Receiver 14W	Zilver/woodcase	1970 - 1972
LEAK	2000	Receiver 30W	Zilver/woodcase	1972 - 1975
Luxman	R-404	Receiver 33W	Zilver	1985 - 1988
Luxman	R-5030	Receiver 35W	Zilver	1981 - 1984
Marantz	Model 2226B	receiver 26W	zilver	1977 - 1980
Onkyo	TX-8222	receiver 55W	aluminium	2006 - 2007
Philips	603	Receiver MFB 37W	zwart	1980 - 1982
Philips	603	Receiver MFB 37W	Zilver	1980 - 1982
Philips	603	Receiver MFB 37W	zilver	1980 - 1982
Philips	777	Receiver MFB 55W	Zwart	1978
Philips	790	Receiver 30W	woodcase/zilver	1970 - 1972
Philips	GH930	Receiver 7W	Zilver/woodcase	1966 - 1969
Pioneer	SX-450	Receiver 15W	Zilver/woodcase	1976 - 1979
Pioneer	SX-450	Receiver 15W	Zilver/woodcase	1976 - 1979
Pioneer	VSX-708	Receiver 110W	Zwart	1998 - 2000
Rotel	RX-700	Receiver 35W	Zilver	1981
Sanyo	DCX 233L	Receiver 20W	Zilver	1980 - 1981
Yamaha	RX-496	Receiver 75W	Zwart	1998

Yamaha	R-30	Receiver 35W	Zilver	1983 - 1984
Tuners				
Dual	CT18	tuner	woodcase/zilver	1975
Luxman	T92L	Tuner	Zwart	1987
Sony	ST-88	Tuner	zilver/woodcase	1973 - 1976
Yamaha	TX540	Tuner	Zwart	1990 - 1991
CD spelers				
Akai	CD-A405	CD speler	Zwart	
Aristona	TK629	CD speler	Grijs/antraciet	
Cambridge Audio	D500	CD speler	zwart	2002
Erres	CD1371	CD speler	Zwart	1986
Philips	CD-100	CD speler	Zilver	1982
Kenwood	DP-710	CD speler	Zwart	
Luxman	D-115	CD speler	Zwart	1987 - 1990
Luxman	D-375	CD speler	Zwart	1996 - 2000
Luxman	D-351	CD speler	Zwart	1991 - 1993
Meridian	588	CD speler	Zwart	
Nakamichi	OMS-2	CD speler	Zwart	1987
Pioneer	PD-4050	CD speler	Zwart	
Pioneer	PD-107	CD Speler	zwart	1997 - 2000
Pioneer	PD-4300	CD Speler	zwart	1989 - 1990
Philips	CD150	CD speler	Zwart	1985
Philips	CD160	CD speler	Zwart	1986
Philips	CD380	CD speler	Zwart	1988
Philips	CD380	CD speler	Zwart	1988
Philips	CD471	CD speler	Zilver	1988
Philips	CD600	CD Speler	Zwart	1990 - 1992
Philips	CD604	CD speler	Zwart	1990 - 1992
Philips	CD670	CD speler	Zwart	1987
Philips	CD782	CD speler	Zwart	1988
Philips	CD931	CD speler	Antraciet	1994
Philips	CD600	CD Speler	zwart	1990 - 1992
Sony	CDP-250	CD speler	zwart	1988 - 1989
Technics	SL-PD688	5 CD wisselaar	Zwart	1998 - 1999
Yamaha	CDX890	CD speler	Zwart	1996 - 1999
Speakers passief				
Allure	Allure 22	Zuilspeakers	Zwart	
BNS	Jubilee	speakers 90W	zwart woodcase	1986 - ?
B&W	DM-600	speakers 20 - 80W	zwart woodcase	2000?
B&W	DM-7 Mk-I	Zuilspeakers	woodcase/alu	1977 - 1979
Celestion	F10	speakers 70W	grenen in doos	2013
Driade	71 MKII	zuilspeakers	Wit pianolak	1995?
Goodmans	Havant SL	speakers 20W	woodcase	1973 - 1977
Grundig	Box-450	Speakers 35W	Zilver/woodcase	1978 - 1979
IMF		Speakers	woodcase	

Infinity	Beta 50	Zuilspeakers	zwart woodcase	2004
Jamo	150	Speakers 100W	Woodcase	1983 - 1984
Keesonic	KRF	Speakers 65W	woodcase	1974 - 1980
KEF		Subwoofers	Zwart	
KEF	Cantata SP 1056	Zuilspeakers	woodcase, wietjes	1976 - 1981
Kenwood	LS-K701	Speakers 80W	bruin hout	60hm 2007
Peerless		Speakers ??W	Woodcase	1971
Philips	SX6456	Speakers 50W	Zwart	
Philips	22RH442	Speakers 10W	Zwart	
Philips	22RH443	Speakers 20W	Zwart	
Philips	22AH492	Speakers 20W	zwart	
Pioneer	CS-313	speakers 20W	woodcase 8 Ohm	1974 - 1976
Translator	Impact 5 Mk II	Speakers op voetje	grenen/zwart front	1983-1989
Studio de Schop	Jumbo?	Zuilspeakers	Wit hoogglans	1985?
Tannoy	T125	Speakers 50W	woodcase/zwart	80hm 1979
Tannoy	Mercury Mk II	Speakers 120W	zwart	1986 - 1989
Tannoy	System 2	monitors	Grijs/antraciet	
Wega	L4520	Speakers 90W	Grijs/antraciet	1976 - 1979
Wharfdale	Pacific Evo10	speakers 125W	grenen	2005
Speakers actief				
Philips	MFB544	Speakers	Zwart	1977 - 1979
Philips	MFB544	Speakers	zwart, topstaat	1977 - 1979
Philips	MFB587	Speakers	Zwart	1978 - 1982
Philips	MFB532	Speakers	Woodcase	1973
Philips	MFB541	Speakers	Zwart	1976 - 1978
Philips	MFB586	Speakers	Zwart	1978 - 1982
Philips	MFB541	Speakers	Zwart	1976 - 1978
Servosound	Cybernetic SP70	4 SL20 speakers	Zilver/woodcase	1967
Sets				
Binatone set	Studio Centre MK2	combitoren	Zilver	en speakers
Cambridge Audio	Azur 640A	Versterker 65W	Antraciet	2003 - 2008
Cambridge Audio	Azur 540C	CD speler	Antraciet	2006
Cambridge Audio	Azur 340C	CD speler	Zilver	2004
Cambridge Audio	Azur 340A SE	versterker 45W	Zilver	2009
Cambridge Audio	Sirocco S70	zuilspeakers 125W	Zilver/zwart	2009 - 2012
Cambridge Audio	Azur 340A SE	versterker 45W	Zilver	2009
Cambridge Audio	Azur340C	CD speler	Zilver	2004 - 2009
Cambridge Audio	Azur 650-A	Versterker 75W	Zilver	2009 - ?
Cambridge Audio	Azur 650-C	CD speler	Zilver	2009 - ?
Cambridge Audio	Azur 650-T	DAB tuner	Zilver	2014 - ?
Dynaco	pat-4	voorversterker	Zilver	1971 - 1972
Dynaco	120	eindversterker 60W	Zwart	1971 - 1972
Dynaco	D-20XL	speakers 35W	woodcase	1977 - 1982

Eurofunk	EFA-4000	versterker	zwart aluminium	1981
Eurofunk	EFT-4000	tuner	zwart aluminium	
Fisher-Barco	MT-6310	platenspeler	zilver	1979
Fisher-Barco	GA-440	versterker	zilver	
Fisher-Barco	FM-440	tuner	zilver	
Fisher-Barco	CR-125	cassettedeck	zilver	
Grundig Japan	V5500	Versterker 70W	Zwart aluminium	1992
Grundig Japan	CD5500	CD speler	Zwart aluminium	
Grundig Japan	T5500	Tuner	Zwart aluminium	
Harman Kardon	HD720	CD speler	Zwart	1998 - 2000
Harman Kardon	HK640	Versterker 55W	Zwart	1995 - 1998
Harman Kardon	TD420	Cassettedeck FL	Zwart	1996 - 2000
ISP	SV3000	versterker 30W	Zwart aluminium	DDR 1982
ISP	CTD 3000	cassettedeck	Zwart aluminium	
ISP	SP3000	platenspeler	Zwart aluminium	
ISP	ST3000	tuner	Zwart aluminium	
Luxman	T-33	Tuner	Zilver/woodcase	1977 - 1978
Luxman	L-30	Versterker 32W	Zilver/woodcase	1976 - 1977
Luxman	SQ700X	versterker 20W	woodcase/zilver	1970 - 1973
Luxman	WL700	tuner	woodcase/zilver	1975
B&W	D-5	speakers	woodcase	1976
Luxman	T-4	Tuner	Zilver	1978 - 1982
Luxman	L-2	Versterker 33W	Zilver	1979 - 1981
Luxman	PD272	platenspeler	woodcase/zilver	1977 - 1982
Luxman	L-4	versterker 55W	Zilver	1979 - 1981
Luxman	T-2	tuner	zilver	1979 - 1981
Luxman	K-12	cassettedeck	Zilver	1979 - 1982
Luxman	1000-K	cassettedeck	Zilver	1996
Luxman	1000-D	CD-speler	Zilver	1996
Luxman	1000-PV	voorversterker/tun	Zilver	1996
Luxman	1000-MV	eindversterker 50W	Zilver	1996
Mitsubishi	DA-U300	versterker 50W	Zilver	1984
Mitsubishi	DA-F200	tuner	Zilver	1984
Nakamichi	Soundspace 5	muurset+speakers	Zilver	2000
Nakamichi	cassettedeck 2	cassettedeck FL	antraciet aluminium	1990
Nakamichi	Receiver 3	receiver 37W	antraciet aluminium	1991 - 1994
Nakamichi	CD Player 4	CD speler	antraciet aluminium	1991 - 1994
Philips	591	versterker 20W	Zilver/woodcase	1968 - 1972
Philips	691	tuner	Zilver/woodcase	

Philips	N2506	cassettedeck	Zilver/woodcase	
Dux	DX302	speakers 40/60W	Zilver/woodcase	
Philips	N8402	microfoon	Zilver	
Philips	305	MFB verst. 52W	Zilver	1980 - 1982
Philips	103	tuner	Zilver	
Philips	N5421	cassettedeck FL	Zilver	
Philips		originele kast	Zilver/zwart	
Philips	AF-829 MkII	draaitafel	zilver	1980 - 1982
Philips	305	MFB verst. 52W	Zilver	1980
Philips	103	Tuner	Zilver	1980
Philips		MFB speakers	zwart	
Technics	SU-C01	voorversterker	zilver	1979 - 1982
Technics	ST-C01	tuner		
Technics	SE-C01	eindverst. 50W		
Technics	SH-C01	powersupply		
Technics	RS-M03	cassettedeck		
Technics	SL-B21	platenspeler		
Technics	SB-X3	speakers	Zilver	
Technics	SL-CH530	CD speler	Zwart	1995 - 1996
Technics	RS-CH730	Dubbeldeck	Zwart	
Technics	ST-CH530	voorversterker/tun	Zwart	
Technics	SE-CH530	eindversterker 35W	Zwart	
Technics	SB-CH530A	speakers 35W	Zwart	
Sony	CDP X55ES	CD speler	zwart/houtplinten	1990 - 1991
Sony	730ES	Tuner	zwart	1989 - 1991
Sony	TC-W320	Dubbeldeck	zwart	1990 - 1991
Sony	SEQ-310	Equalizer	zwart	1989 - 1991
Sony	SS-E 315	Zuilspeakers140W	zwart woodcase	
Yamaha	MCR-940	Pianocraft BlueRay	Zilver + AB	2010
Yamaha	AX-470	versterker 65W	Titanium	1993 - 1995
Yamaha	CDX-470	CD speler	Titanium	1993 - 1995
Yamaha	KX-W282	Dubbeldeck	Titanium	1994 - 1995
Yamaha	TX-350	tuner	Titanium	1991 - 1995
Numark (Dual)	CDN22 Mk4	Dubbel CD speler	Zwart	2008?
JBSystems	Beat6 Mk2	Mengpaneel	Zilver	2004?
DAP Audio	K-112	4 speakers	Zwart	2011?
Marantz	ST6000	tuner	Zwart	1999 - 2004
Studioapparatuur				
Ohio Sound	ULX280	studioversterker	zwart	
Sansui	Audio Mixer AX-7	voorversterker	zwart	1977 - 1980
Sky Tronic	PA2200	studioversterker	zwart	
Skytec/Vonyx	SL??	DJ speakers pass.	zwart	

Ecler	MAC 55	mengpaneel	antraciet	
Vonyx	STM-2290	mengpaneeltje	zwart	2023 - heden
Bandrecorders				
Akai	GXM-11D	Bandrecorder	Zilver/woodcase	1972 - 1974
Akai (25-2)	X-201D	Bandrecorder	Zilver/woodcase	1973
Sony	TC-366	Bandrecorder	Zilver/woodcase	1972 - 1975
Sony	TC-200	Bandrecorder	Zwart/leer	1964 - 1968
Telefunken	Magnetophon105	Bandrecorder	Zilver/bruin	1964 - 1966
Uher	4000 report L	compact	zilver/staal	1966 - 1972
Curieus				
Bose	901	active equalizer	woodcase/zilver	
Korn & Macway	KM 52 of SP100	voorversterker	Zilver	1980
Körting		receiver-cassette	woodcase/zilver	
Pioneer	PD-F100	100 CD wisselaar	zwart	1994 - 1995
Pioneer	CLD-160K	CD laserdisk	zwart	1996 - 1998
Senn-sound	8219	8-track wisselaar	woodcase	1972
Multitrack		8-track speler	Zilver/woodcase	
Servosound	Cybernetic	voorversterker	Grijs/woodcase	1970
Vintage				
Philips B5X04A Bi-A	stereo	Keukenradio	Bruin	1960
Philips B5X04A Bi-A	stereo	Keukenradio	Bruin	1960
Philips	423	Koffergammafoon	Oranje	1973
Videorecorders				
Daewoo	SF-9300	DVD-Video combi	Zilver	
Sony	SLV-E270	Videorecorder	Zwart	
DVD spelers				
Cambridge Audio	DVD89	DVD speler	zilver	
Denon	DVD1710	DVD speler	Zwart	2004
Denon	DVD3000	DVD speler	Zwart	1998 - 2000
LG	DVX692H	DVD speler	zwart	
Samsung	BD-J4500	Bluray speler	Zwart	
Sony	RDR-HX725	DVD recorder	zwart	
Tegitel	DVD-100	DVD speler	zwart	
Microfoons				
Philips	N8216	microfoon	Zwart/zilver	
Beyerdynamic	M69TG	microfoon	Zwart	2001 - 2011
Technics	RP-3330	microfoon	zilver	1979 - 1981
Rossetti	model 9000	microfoon	zwart	1980?
Sony	F-96	microfoon	grijs/zilver	1966 - 1970
Geloso	M 68	micr. 250 Ohm	Zilver	1967

Koptelefoons				
Sansui	SS-10	koptelefoon	Wit/zwart kunstleer	1973 - 1976
Divine	Pro 5000	koptelefoon	zwart/kunstleer	
Kabels				
QED	SQART Silver	high end scart	Goud/blauw	
Oehlbach	the pure sound	scart cable	Zwart/geel	
Monacor	CCX-6M	microfoonkabel	zwart	
IXOS	1014 Gamma	interlink	grijs	

***FOR INQUIRIES CONTACT US VIA EMAIL : INFO@DOOGANRECORDS.NL**

Black = In stock, to be serviced

Blue = In repair

Purple = Serviced and ready

Green = In stock and available at Doogan Records

STAY HUNGRY KEEP DIGGING

